

## Запись при заказе ALM-RD-S06

ALM-RD-S06-	Код климатического исполнения				Код функциональности				Код кабельного ввода			
	-N-	-NM-	-F-	-FM-	-REH-	-RMF-	-RCP-	-RMFEH-	-B	-K	-M	-T
-N-REH-B	+				+				+			
-N-REH-K	+				+					+		
-N-REH-M	+				+						+	
-N-REH-T	+				+							+
-NM-REH-B		+			+				+			
-NM-REH-K		+			+					+		
-NM-REH-M		+			+						+	
-NM-REH-T		+			+							+
-F-REH-B			+		+				+			
-F-REH-K			+		+					+		
-F-REH-M			+		+						+	
-F-REH-T			+		+							+
-FM-REH-B				+	+				+			
-FM-REH-K				+	+					+		
-FM-REH-M				+	+						+	
-FM-REH-T				+	+							+
-N-RMF-B	+						+		+			
-N-RMF-K	+						+			+		
-N-RMF-M	+						+				+	
-N-RMF-T	+						+					+
-NM-RMF-B		+					+		+			
-NM-RMF-K		+					+			+		
-NM-RMF-M		+					+				+	
-NM-RMF-T		+					+					+
-F-RMF-B			+				+		+			
-F-RMF-K			+				+			+		
-F-RMF-M			+				+				+	
-F-RMF-T			+				+					+
-FM-RMF-B				+			+		+			
-FM-RMF-K				+			+			+		
-FM-RMF-M				+			+				+	
-FM-RMF-T				+			+					+
-N-RCP-B	+							+	+			
-N-RCP-K	+							+		+		
-N-RCP-M	+							+			+	
-N-RCP-T	+							+				+
-NM-RCP-B		+						+				
-NM-RCP-K		+						+		+		
-NM-RCP-M		+						+			+	
-NM-RCP-T		+						+				+
-F-RCP-B			+					+				
-F-RCP-K			+					+		+		
-F-RCP-M			+					+			+	
-F-RCP-T			+					+				+
-FM-RCP-B				+				+				
-FM-RCP-K				+				+		+		
-FM-RCP-M				+				+			+	
-FM-RCP-T				+				+				+
-N-RMFEH-B	+								+			
-N-RMFEH-K	+								+		+	
-N-RMFEH-M	+								+			+
-N-RMFEH-T	+								+			+
-NM-RMFEH-B		+							+	+		
-NM-RMFEH-K		+							+		+	
-NM-RMFEH-M		+							+			+
-NM-RMFEH-T		+							+			+
-F-RMFEH-B			+						+	+		
-F-RMFEH-K			+						+		+	
-F-RMFEH-M			+						+			+
-F-RMFEH-T			+						+			+
-FM-RMFEH-B				+					+	+		
-FM-RMFEH-K				+					+		+	
-FM-RMFEH-M				+					+			+
-FM-RMFEH-T				+					+			+

### Расшифровка обозначений:

#### ALM-RD-S06-1-2-3

– **1** – код климатического исполнения:  
**N** – климатическое исполнение У1,  
**NM** – климатическое исполнение ОМ1,  
**F** – климатическое исполнение ХЛ1,  
**FM** – климатическое исполнение ХЛМ1;

– **2** – код функциональности:  
**REH** – для идентификаторов 125 кГц (EM-Marin, HID, Indala (Моторола),  
**RMF** – для идентификаторов 13 МГц (MIFARE, ISO1443A, ISO15693),  
**RCP** – для идентификаторов 13 МГц (CheckPoint),  
**RMFEH** – для идентификаторов 13 МГц (MIFARE, ISO1443A, ISO15693), 125 кГц (EM-Marin, HID, Indala (Моторола);

– **3** – код кабельного ввода:  
**B** – для бронированного кабеля,  
**K** – для открытой прокладки небронированного кабеля,  
**M** – для прокладки кабеля в металлорукаве типа МРПИ-15 (металлорукав не поставляется),  
**T** – для прокладки кабеля в трубе.